

Die 3-Fach-Filterbatterie



Aktivkohlefiltereinheit

Feinstfiltereinheit

Vorfiltereinheit

Die Wechselintervalle:

Der Aktivkohlefilter (siehe links, blaue Filtereinheit, neutralisieren von Gerüchen) hat i.d.R. eine unbegrenzte Lebensdauer.

Der Feinstfilter (siehe Mitte, schwarze Filtereinheit, grüner Filter, $0,01 \text{ mg/m}^3$) wird nach Bedarf/Notwendigkeit gewechselt/getauscht.

Der Vorfilter (siehe rechte, schwarze Filtereinheit, weißer Filter, $0,5 \text{ mg/m}^3$) wird ebenfalls nach Bedarf/Notwendigkeit gewechselt/getauscht.

Der Wechsel der Filter (falls nötig) ist denkbar einfach:

- 1-Druck aus dem Kessel ablassen
- 2-Abdeckung der Filterbatterie demontieren/abschrauben(wenn in Gehäuse verbaut)
- 3-Filterkapsel gegen den Uhrzeigersinn abschrauben
- 4-Dichtring von Filterkapsel überprüfen, wieder in Filterkapsel einsetzen/ggf. ersetzen
- 5-Filter gegen den Uhrzeigersinn abschrauben
- 6-Neuen Filter im Uhrzeigersinn handfest anschrauben
- 7-Filterkapsel im Uhrzeigersinn handfest anschrauben (sicheren Sitz der Dichtung auf der Filterkapsel überprüfen!)
- 8-Gerät in Betrieb nehmen
- 9-Hörprobe durchführen, ob Luft aus der Filterkapsel entweicht(„zwischen“), ggf. Punkt 3, 4 und 7 wiederholen
- 10-Abdeckung der Filterbatterie montieren/aufschauben(Wenn in Gehäuse verbaut)