




Federmontage (AKA)

Kurzbeschreibung mit Bebilderung für die Demontage eines AKA-Ventils.
Bei unkontrolliertem Druckluftverlust könnte die Feder im Ventil verschmutzt sein. Eine Reinigung der Federeinheit kann bei technischem Verständnis selbst vorgenommen werden.

Für Rückfragen können Sie unsere Technik gerne telefonisch kontaktieren.



3. Zerlegen Sie das Element. Zum Reinigen der Feder empfehlen wir einfaches Waschbenzin.

